

# KIKUCHI PROJECTION SCREEN

## 床置型スクリーン（UP - 90HD） 取り扱い及び設置説明書

このたびはUPRISE 特別限定モデルをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。  
お求めのプロジェクションスクリーンを正しく使っていただくため、お使いになる前に必ずこの「取り扱い及び設置説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保存してください。

スクリーンを正しく利用し、人や財産への損害を未然に防止するため、使い方や設置の仕方を誤ったときに生じる、危害や、損害の程度により次の絵表示で区分し、説明しています。

### 安全上 ご注意

下記のマークのある注意事項及び、指示内容に関しては、必ずお守りください。



#### 警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



#### 注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




このような絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

## スクリーンの使い方

### スクリーンをキャビネットケースから出すとき

スクリーン収納ケースのふたを開けます。取手を利用してスクリーンがピンと張り、アームがストッパー機構によって停止する位置までゆっくりひき上げます。


引き上げるときは、強く引き上げないでください。  
上部の停止機構及びアーム部が変型・破損する場合があります。



### スクリーンをしまうとき

取手を持ってゆっくり押し下げていきます。  
この時スクリーンが収納ケース内に最後まできれいに巻き取られるまで取手から手を放さないでください。  
収納ケースのふたを閉めます。

ケースのふたを無理に強く押さないでください。  
取付して有るダンパー機能が破損する恐れがあります。また、閉まるふたに指や手をはさまない様十分にご注意ください。





## 設置に関しての注意

- ⊘ 平坦な床を利用し、水平に設置してください。
- ⊘ AVラック等、台の上に設置する場合は、落下の可能性がある為、何らかの落下防止措置を行ってください。

⚠ 注意  
収納ケースの上に物を置かないでください。

⚠ スクリーン面をきれいに保つため、ご使用後は必ずスクリーンを収納してください。

⚠ 警告  
機構部のボルト類は絶対に、はずさないでください。  
スクリーンを支えているガススプリングは、強力なタイプを使っているので、けがをする恐れがあります。



仕様（床置きプロジェクター専用スクリーン）


スクリーン : スーパーグレイズ260G / 190PROG / シアターグレイアドバンス160AG  
ホワイトマットアドバンス / グレイマットアドバンス  
ゲイン (Gs = 2.6 / Gs = 1.9 / Gs = 1.6 / Gs = 0.85 / Gs = 0.8)  
有効面寸法 (W) 1992 x (H) 1121 mm 90インチハイビジョン

収納BOX : パーチクルボード 化粧仕上 ブラック  
外形寸法 (W) 2316 x (H) 158 x (D) 185 mm

重量 : 約30.5 Kg

お取り扱いの前に

床置型スクリーン寸法図



・ 付属品 取扱説明書 × 1冊

スクリーン規格一覧 (UP - 90HD)

型 番	スクリーンサイズ ( W ) × ( H )	ケース外寸 ( A ) × ( B ) × ( C )	床からスクリーン 中心まで ( a )	下部黒マスク 寸法 ( b )	全高 ( h )	質量
UP - 90HD	1992 × 1121	2316 × 185 × 158	1003.5	300	1683	30.5

単位 = mm / kg

スクリーン生地 : UP - 90HDG      スーパーグレインビーズ260G  
UP - 90HDPROG      スーパーグレインビーズ190PROG  
UP - 90HDAG      シアターグレイアドバンス  
UP - 90HDWA      ホワイトマットアドバンス  
UP - 90HDAM      グレイマットアドバンス



# 注意


スクリーン面は反射性能を特別に強力にするために、スクリーン表面が特殊な構造になっています。傷や汚れがつくと、映写効果を損なうことがありますので、次のことに十分注意をして、丁寧にお取り扱いください。

## 使用上のご注意

スクリーン面に手をふれないでください。




禁止



スクリーン面に文字などを書かないでください。スクリーン面に書かれたものは、筆記用具の種類を問わず消すことができません。




禁止



ケースやスクリーンにぶらさがったりしないでください。破損したり、落下してけがの原因となることがあります。




警告



ケースは絶対にあけないでください。故障のときはお買い上げの販売店にご相談ください。




分解禁止



水を湿らせた布やベンジン、シンナー等でスクリーン面をふかないでください。スクリーンの表面が変質したり塗料がはげたりします。




禁止




## お手入れのしかた


ケースの汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた洗剤にひたした布を絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。



スクリーン面のほこりをとるときは、柔らかいブラシで軽く払ってください。



スクリーン表面は出荷前に充分乾燥させていますが、万一接着剤のニオイが強い場合は、窓を開け風通しを良くし、1～2日乾燥させてください。



## 置き場所・保管についてのご注意

直射日光の当たる場所、ホコリや湿気の多い場所や熱気具のそばなど、直接熱が当たる場所は変形・故障や事故の原因となります。又、高温の車中への放置もさけてください。

# KIKUCHI

KIKUCHI SCIENCE LABORATORY INC

KIKUCHI SCIENCE.LAB 2004.10 UP RW

株式会社 キクチ科学研究所

〒161-0033 東京都新宿区下落合3-12-35

TEL.(03)3952-5131 (代) FAX.(03)3953-0051